Porsche 718 Cayman P718.20.3040 / P718.30.3040 / P718.40.3040 Heckdiffusor





1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. Lösen Sie die Schrauben im rot markierten Bereich / *Loosen the screws in the area marked in red*
2. Üben Sie seitlich am Heckdiffuser an der Klickstelle leichten Druck aus, um den Heckdiffuser auszuklicken / *Apply slight pressure to the side of the rear diffuser at the click point to unclick the rear diffuser*
3. Klicken Sie nun den Halterahmen des originalen Heckdiffusors aus, dieser wird nicht mehr benötigt / *Now click out the retaining frame of the original rear diffuser, this is no longer needed.*
4. + 5. Entfernen Sie die, im rot markierten Bereich, montierten Halteklammern und befestigen diese am Moshammer Heckdiffusor / *Remove the retaining clips mounted in the area marked in red and attach them to the Moshammer rear diffuser in the area marked in red.*
6. Klicken Sie nun den Moshammer Heckdiffusor in die Heckstoßstange ein und verschrauben ihn an den zuvor gelösten Stellen (Abb. 1) / *Now click the Moshammer rear diffuser into the rear bumper and screw it into place at the points previously loosened (Fig. 1)*

Hinweis für Fahrzeuge mit PDC / *Note for cars with PDC* (P718.20.3042 / P718.30.3042 / P718.40.3042)






Bitte klicken Sie den PDC Sensor aus und hebeln Sie den PDC Halter mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig ab. Der PDC Halter ist mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt. Nun klicken Sie den PDC Sensor wieder in den Halter und halten ihn zum ausrichten an den Moshammer Diffusor. Bitte verkleben Sie den Halter mit einem geeigneten Kleber (Silikon oder doppelseitiges Klebeband). /
Please click out the PDC sensor and carefully lever off the PDC holder with a suitable tool. The PDC holder is attached with a double-sided adhesive tape. Now click the PDC sensor back into the holder and hold it against the Moshammer diffuser for alignment. Please use a suitable adhesive (silicone or double-sided tape) to stick the holder back on.

Anmerkung / Note: Aufgrund des Sensorwinkels (Neigung), kann es zu einer sensibleren Umgebungswahrnehmung des Sensors kommen. / *Due to the sensor angle (inclination), there may be a sensitive ambient perception of the sensor.*

Lackierhinweise / *Painting instructions:*

Beim Lackieren und Trocknen unbedingt spannungsfrei ablegen bzw. aufbauen. Legen Sie den Spoiler nur in dem Zustand ab, in dem er auch am Fahrzeug montiert wird. Kein Knicken, kein Durchhängen und Verspannen beim Lackieren und Trocknen herbeiführen. Den Spoiler sorgfältig ablegen, ansonsten sind Schwierigkeiten bei der Montage zu erwarten; z.B. Wellenbildung und Spannungen im Teil. / *When painting and drying it is essential that the part is placed down properly to avoid building up tension. Only place the spoiler in the position in which it is mounted on the vehicle. No kinking, no sagging and tension during painting and drying. Optimally place the spoiler, otherwise difficulties in assembling are to be expected; eg. wave formation and tensions in the part.*

Bei max. 40°C trocknen / *dry at max. 40°C*

Montagevorgaben des Herstellers / *Installation instructions from the manufacturer*

ACHTUNG!

Die Montage darf nur durch eine Fachwerkstatt oder geschultes Fachpersonal durchgeführt werden! Durch unsachgemäße Montage kann es zu erheblichen Sach- und Personenschäden kommen! Bei eigenständigen Handlungen, wie der Montage ohne der benötigten Fachausbildung / das benötigte Fachwissen und der daraus resultierenden nicht fachmännischen Montage, ist hier, für Sie als Verbraucher, der Hinweis, dass die gesetzliche Produkthaftung sowie die Gewährleistung vollkommen ausgeschlossen sind.
Bedingt durch geringfügige Fertigungstoleranzen, ist es zwingend notwendig, dass eine testweise Probemontage des Produktes (z.Bsp. Spoiler) vor der Lackierung oder dem endgültigen verkleben vorgenommen wird, um etwaige Anpassungsarbeiten im Vorfeld durchzuführen.
Positionieren Sie das Produkt auf dem Aufnahmeteil oder der vorgesehenen Fläche um die Passform zu prüfen, da eine geringe Abweichung der, vom Hersteller, vorgesehenen Position, bereits die Passform des Produktes stark verändern kann.
Hinweis: Ein Produkt das bereits lackiert oder verklebt wurde, ist generell von der Rückgabe/Umtausch ausgeschlossen.
Die Montage sollte generell in einem geschlossenen und gut temperierten Raum mit einer Umgebungstemperatur von mind. 18°Grad erfolgen. Die Probemontage und ggfs. Anpassungsarbeiten werden selbstverständlich, ohne das Produkt zu verkleben oder ähnliches, vollzogen. Für technische Fragen zum Produkt, nutzen Sie bitte: support@moshammer.com

ATTENTION!

Installation may only be carried out by a specialist workshop or trained specialist staff! Incorrect assembly can lead to significant property damage and personal injury! In the case of carrying out actions on your own, such as assembly without the proper technical knowledge or training and consequently incorrect mounting, here is an explicit reminder for you as a consumer that legal product liability and warranty are completely excluded.
Due to minor manufacturing tolerances, it is mandatory that a test assembly of the product (e.g. spoiler) is made before painting or glueing so that any adjustment work can be carried out in advance.
Position the product on the mounting part or surface to check the fit, since a slight deviation from the manufacturer's intended position can the fit of the spoiler can change considerably. Note: A product that has been painted or glued is generally excluded from return/exchange.
The assembly should generally take place in a closed and well-conditioned room with an ambient temperature of at minimum 18° degrees.
The trial assembly and, if necessary, adjustment work should, of course, be carried out "without" gluing the product.
For technical inquiries about the product, please email us at support@moshammer.com